TORINO AIRPORT

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI TORINO - CASELLE

enac — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Ordinanza n. 06_2025 del 06.08.2025

Disciplina della circolazione stradale sulle aree dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico

TITOLO:	SCALA	NUMERO TAVOLA
Planimetria segnali di pericolo, divieto ed obbligo Viabilità arrivi	1:250	TAV. 3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO
4				
3				
2	Aggiunto dossi area parcheggio C	09/06/2023	G.P.	
1	Revisione generale	03/05/2023	G.P.	

AU — Divieto di transito eccetto autorizzati

TX — Divieto di transito eccetto taxi

RC — Divieto di transito eccetto autonoleggi e car sharing

MS — Divieto di transito eccetto mezzi di servizio

SG — Divieto di transito eccetto mezzi Sagat

AU — Divieto di sosta eccetto autorizzati

ES — Divieto di sosta eccetto Enti di Stato

CS — Divieto di sosta eccetto carico/scarico

MS — Divieto di sosta eccetto mezzi di servizio

SG — Divieto di sosta eccetto mezzi Sagat

OA — Divieto di sosta eccetto operatori aeroportuali

Viabilità aperta al pubblico (eccetto parcheggi riservati, a pagamento ed aree riservate)

Area per operazioni di carico e scarico merci

Area in cui e' consentito anche il transito di mezzi operativi non targati

Divieto di sosta in tutta l'area aeroportuale ad eccezione delle aree consentite

corsia riservata — 150 m

100 m

Uso Corsie :
Corsia di destra Zona a Traffico Limitato, riservata a mezzi delle FF.O., di servizio degli Enti di Stato, di soccorso, veicoli di servizio Sagat s.p.a. veicoli di persone diversamente abili, bus di linea, taxi, noleggi con conducente